



Chauffé par



ewool

Système chauffant ewool 10 et 20

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

Fonctionnement	3
Vêtement chauffant : entretien, sécurité et optimisation.....	4
Batterie : entretien, sécurité et recharge	5

Fonctionnement

Recharger la batterie

The battery must be fully charged before first use. See page 5 for instructions.

Utiliser la batterie

Une fois la batterie complètement chargée, connectez-la au vêtement à l'aide du câble USB-C situé dans la poche gauche pour les hauts chauffants et dans la poche droite pour les shorts.

Trouver le bouton de contrôle

Le bouton de contrôle (1) est situé sur le côté inférieur gauche pour les hauts chauffants (2) et sur la jambe droite (3) pour les shorts.



Contrôler votre vêtement chauffant

Pour allumer ou éteindre, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes.

Pour changer le niveau de chaleur, appuyez une fois sur le bouton.

Pour contrôler via Bluetooth, visitez <https://ewool.com/support> support afin de télécharger l'application.

Trois (3) niveaux de chaleur

Élevé — lumière rouge

Normal — lumière orange

Faible — lumière jaune



Vêtement chauffant

Entretien et sécurité

- Ne pas porter directement contre la peau : toujours utiliser une couche de base.
- N'utiliser aucun accessoire tiers.
- Utiliser uniquement une batterie USB-C PD 18 W (12 V / 1,5 A).
- Ne pas modifier le vêtement.
- Ne pas utiliser si la température extérieure dépasse 20 °C (70 °F).
- Non destiné aux enfants ou aux personnes incapacitées.
- Ne pas utiliser dans un environnement enrichi en oxygène.
- Cesser l'usage si le vêtement ou ses fils sont endommagés, ou en cas d'irritation.
- S'assurer que le vêtement est sec avant emploi.
- Éteindre avant et après utilisation.
- Ne jamais porter le vêtement pendant le chargement.

Instructions de nettoyage

- Retirer la batterie avant de laver.
- Laver à l'eau froide.
- Utiliser le cycle délicat.
- Suspendre pour sécher.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas javelliser.
- Ne pas repasser.
- Ne pas sécher par culbutage.
- Ne pas tordre.

Optimiser la performance par temps froid

- Porter près du corps par-dessus une couche de base mince.
- Ajouter une couche isolante au besoin.
- Éteindre lorsque non utilisé pour préserver la batterie.

Batterie

Entretien et sécurité

- La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation.
- Toujours retirer la batterie de la poche du vêtement avant de la charger.
- Déconnecter la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- S'assurer que la batterie est complètement chargée avant l'entreposage.
- Réchauffer la batterie à une température supérieure à 10 °C (50 °F) avant de la charger.
- Débrancher le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.
- Par temps froid, les batteries au lithium offrent une capacité réduite.
- Ne jamais utiliser la batterie en cas de gonflement, de signe de détérioration ou si elle surchauffe pendant le chargement.
- La durée de vie de la batterie est d'environ 300 cycles.

Charger la batterie

- Retirer la batterie du vêtement et la charger à l'aide d'un chargeur USB-C.
- Pour des performances de chargement optimales, utiliser un chargeur USB-C à recharge rapide.

Enveloppez-vous de chaleur.

ewool.com